

### 3-pakk skjeer med varmesensor

(Varenr. 8017)

Denne skjeen skifter farge hvis maten er for varm (ved ca. 40).

***Bruk og vedlikehold:***

Før bruk vaskes skjeene i såpevann. Skylls grundig. Vær oppmerksom på at skjeene skifter farge under oppvask.

OPFYLDER/OPPFYLLER BS EN14372.

